



# Instrukcja obsługi Telefon komórkowy GSM Maxcom **MM705BB**





Jeżeli wymagana jest pomoc techniczna, należy skontaktować się z infolinią pod numerem  
(+48) 32 325 07 00 lub [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)  
Nasza strona internetowa:  
<http://www.maxcom.pl/>

### **Zawartość kompletu**

Telefon GSM

Ładowarka

Akumulator

Instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zestaw słuchawkowy

Ładowarka biurkowa

Zaleca się zachowanie opakowania,  
może być przydatne przy  
ewentualnym transporcie.

Należy zachować paragon, jest  
nieodłącznym elementem gwarancji.

Uwaga – Telefon pracuje w sieci GSM 900/1800. Przed  
włączeniem należy poprawnie włożyć kartę SIM.

## **Telefon komórkowy GSM 900/1800**

Duże podświetlane klawisze

Kolorowy wyświetlacz

Przycisk SOS (Emituje alarm oraz automatycznie dzwoni i wysyła SMS na zdefiniowane wcześniej numery)

Duża czcionka, proste Menu

Funkcja głośnomówiąca

Książka telefoniczna -300 wpisów

Funkcja wysyłania i odbierania SMS-ów

Szybkie wybieranie 7 numerów

Wyświetlanie czasu połączenia

Głośny dzwonek

Podpowiedzi głosowe wybranego numeru

Radio FM

Latarka

Kalkulator

Budzik

Akumulator 800 mAh

Czas czuwania: do 200 godz.\*.

Czas rozmów do 7 godz.\*

Waga:82g

\*w zależności od warunków i sygnału sieci GSM

# Spis treści

1. Zasady bezpiecznego użytkowania .....	8
2. Instalacja elementów .....	9
2.1 Instalacja karty SIM i akumulatora .....	9
2.2 Ładowanie akumulatora .....	11
2.2.1 Ładowarka biurkowa (opcja) .....	12
2.3 Alarm słabej baterii .....	12
3. Lokalizacja przycisków .....	13
3.1 Podstawowe funkcje przycisków .....	14
4. Użytkowanie telefonu .....	17
4.1 Włączanie telefonu .....	17
4.2 Wyłączanie .....	17
4.3 Tryb czuwania .....	17
4.4 Blokada klawiatury .....	19
5. Obsługa MENU .....	19
6. Książka telefoniczna .....	19
6.1 Zapisywanie kontaktów .....	19
6.2 Przeglądanie kontaktów .....	20
6.3 Usuwanie kontaktów .....	21
6.4 Kopiowanie kontaktów .....	21
6.5 Przenoszenie kontaktów .....	22
6.6 Czarna lista .....	22
6.7 Zaznacz kilka .....	23
6.8 Grupy kontaktów .....	23
6.9 Ustawienia książki telefonicznej .....	23
6.9.1 Top5 - ulubione numery .....	23
6.9.2 Wybór pamięci .....	23
6.9.3 Stan pamięci .....	23
6.9.4 Proste wybieranie .....	24
6.9.5 Podpowiedzi głosowe .....	24
6.9.6 Mój numer .....	24
7. Połączenia .....	25
7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru .....	25
7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej .....	25
7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń .....	25
7.4 Szybkie wybieranie .....	26
7.1 Klawisz ICE. ....	26
7.2 Połączenie alarmowe .....	26

7.2.1	Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych .....	27
7.2.2	Informacje o użytkowniku .....	28
7.2.3	Tekst alarmowy .....	28
7.2.4	Wyłączenie alarmu SOS .....	28
7.2.5	Komunikat SOS .....	29
7.2.6	Przycisk SOS .....	29
7.3	Odbieranie połączeń .....	29
7.4	Przycisk głośnego mówienia .....	30
8.	Spis połączeń .....	30
9.	Wiadomości SMS .....	31
9.1	Pisanie i wysyłanie SMS'ów .....	31
9.2	Czytanie i odpowiadanie na SMSy .....	32
9.3	Skrzynki SMS .....	33
9.3.1	Skrzynka odbiorcza .....	33
9.3.2	Pozycje wysłane .....	33
9.3.3	Kopie robocze .....	34
9.3.4	Skrzynka nadawcza .....	34
9.3.5	Wiadomości sieciowe .....	34
9.4	Usuwanie wiadomości .....	34
9.4.1	SMS .....	34
9.4.2	Wiadomości serwisowe .....	35
9.4.3	Rozmiar czcionki .....	36
9.5	Poczta głosowa .....	36
10.	Dodatki .....	36
10.1	Radio FM .....	36
10.2	Kalkulator .....	37
10.3	Alarm .....	38
10.4	Kalendarz .....	38
10.5	Zadania .....	39
11.	Ustawienia .....	39
11.1	Ustawienia telefonu .....	39
11.1.1	Ustawienia daty i czasu .....	39
11.1.2	Planow. wł/wył .....	40
11.1.3	Język .....	40
11.1.4	Wyświetlacz .....	41
11.1.5	Klawisze dedykowane .....	41
11.2	Ustawienia połączeń .....	41

11.2.1	Identyfikacja numeru .....	41
11.2.2	Połączenie oczekujące.....	42
11.2.3	Przekazywanie połączeń.....	42
11.2.4	Blokada połączeń .....	43
11.3	Profile .....	44
11.4	Ustawienia sieci.....	45
11.5	Ustawienia zabezpieczeń .....	45
11.5.1	Kod PIN .....	45
11.5.2	Zabezpieczenie telefonu .....	46
11.5.3	Automatyczna blokada klawiatury .....	46
11.6	Przywracanie ustawień fabrycznych .....	46
11.7	Skróty .....	46
11.8	Usługi sieciowe.....	46
11.8.1	Usługi SIM.....	47
12.	Podłączenie do komputera .....	47
13.	FAQ (Rozwiązywanie problemów) .....	47
14.	Warunki użytkowania i bezpieczeństwa .....	51
15.	Warunki gwarancji .....	52
16.	Informacje dotyczące akumulatora .....	53
17.	Informacje o SAR .....	54
18.	Informacja dotycząca ochrony środowiska .....	56
19.	Deklaracja zgodności .....	57

# 1. Zasady bezpiecznego użytkowania

Zapoznanie się z poniższymi zasadami zminimalizuje ryzyko niewłaściwego użytkowania telefonu.

- Nie wolno użytkować telefonu na terenie, w którym jest to zabronione np. stacje benzynowe czy szpitale. Użytkowanie telefonu w takich miejscach może narazić inne osoby na niebezpieczeństwo. Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny. Należy zachować zalecana przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;



- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.
- Należy używać tylko oryginalne akumulatory i ładowarki. Użycie nieoryginalnych akcesoriów może spowodować uszkodzenie urządzenia lub wybuch.  
**WODOSZCZELNOŚĆ** – telefon nie jest wodoszczelny. Należy trzymać go w suchym miejscu.

## **2. Instalacja elementów**


Przed włączeniem telefonu należy zainstalować kartę SIM. Należy zwrócić baczną uwagę by nie uszkodzić karty podczas wkładania.

Karty SIM należy trzymać z dala od dzieci.


### **2.1 Instalacja karty SIM i akumulatora**

Przed włożeniem karty SIM należy upewnić się czy telefon jest wyłączony. Ładowarka powinna być odłączona. Aby włożyć kartę SIM należy w pierwszej kolejności wyciągnąć baterię zgodnie z rysunkami i opisem:

- Kiedy telefon jest wyłączony, z prawej strony na dole telefonu podważ paznokciem pokrywę akumulatora.



- Wyciągnąć baterię podważając ją paznokciem od góry telefonu
- Wsunąć kartę SIM do „GNIAZDA SIM” metalowymi stykami do spodu. Zwróć uwagę aby wycięcie na karcie było skierowane do góry telefonu.




- Włożyć baterię tak, aby styki +/- były skierowane do dołu telefonu.

- Po włożeniu baterii należy nałożyć pokrywę akumulatora na telefon o lekko docisnąć brzegi.

## 2.2 Ładowanie akumulatora

Uwaga! Należy używać akumulatora zawartego w komplecie. Używanie innego akumulatora może uszkodzić telefon oraz spowoduje utratę gwarancji. Nie wolno podłączać ładowarki, kiedy tylna pokrywa obudowy jest zdjęta.



Aby naładować telefon:

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego.
2. Podłącz wtyk ładowarki do gniazda znajdującego się z prawej strony telefonu. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o podłączeniu ładowarki, a kreseczki na wskaźniku naładowania baterii na wyświetlaczu będą pojawiać się i znikać w trakcie ładowania.
3. Gdy akumulator będzie w pełni naładowany odłącz ładowarkę z gniazdka elektrycznego, a następnie kabel od telefonu.

Kiedy proces ładowania się zakończy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „Bateria naładowana”.

### **2.2.1 Ładowarka biurkowa (opcja)**


W przypadku używania w ładowarki biurkowej, należy w pierwszej kolejności podpiąć mały wtyk ładowarki sieciowej do gniazda ładowarki biurkowej, a następnie podłączyć zasilacz do sieci. Aby naładować akumulator wystarczy wówczas włożyć telefon do ładowarki biurkowej stykami do dołu

#### **Uwaga:**

- Przed rozpoczęciem procesu ładowania upewnij się że akumulator jest poprawnie zainstalowany
- Podczas procesu ładowania nie wyjmuj akumulatora – możesz uszkodzić telefon
- Jeśli napięcie baterii jest zbyt niskie do prawidłowego działania telefonu, zostanie wyświetlony komunikat że telefon zostanie automatycznie wyłączony, a następnie nastąpi automatyczne wyłączenie aparatu.
- Jeśli akumulator zostanie całkowicie rozładowany (np. poprzez pozostawienie włączonej latarki), po podłączeniu ładowarki należy odczekać kilkanaście minut zanim pojawi się symbol ładowania.

### **2.3 Alarm słabej baterii**

Telefon zaalarmuje sygnałem dźwiękowym (jeśli w profilu są włączone dźwięki ostrzeżeń). oraz komunikatem na

wyświetlaczu, gdy poziom baterii będzie zbyt niski. W przypadku, gdy bateria jest słaba, wskaźnik led miga na czerwono. Na ekranie zostanie wyświetlony symbol . Naładuj baterie, gdy pojawi się taki komunikat.

### 3. Lokalizacja przycisków



### 3.1 Podstawowe funkcje przycisków

Przycisk		Funkcja
<b>LKF (lewy klawisz funkcyjny)</b>		Wejście do menu, przycisk zatwierdzenia
<b>PKF (prawy klawisz funkcyjny)</b>		Wejście do kontaktów, klawisz powrotu
<b>Czerwona słuchawka</b>		Krótkie naciśnięcie: powrót do stanu czuwania; zakończenie połączenia. Długie przytrzymanie: wyłączenie/włączenie telefonu
<b>Zielona słuchawka</b>		Nawiązywanie połączeń; w stanie czuwania wejście do rejestru połączeń
<b>Klawisze nawigacyjne</b>	<b>Góra*</b>	Skróty
	<b>Dół*</b>	Alarm
<b>Klawisz</b>	<b>0</b>	Krótkie naciśnięcie: cyfra 0 Przytrzymanie: Włączenie/wyłączenie głośnika
	<b>1</b>	Krótkie naciśnięcie: cyfra 1 Przytrzymanie: poczta głosowa
	<b>2</b>	Krótkie naciśnięcie: cyfra 2 Przytrzymanie: Wyświetlenie MENU ICE „W nagłym wypadku”

	<b>3-9</b>	Krótkie naciśnięcie: cyfry 3 do 9 Przytrzymanie: wybiera zaprogramowany numer szybkiego wybierania
		Krótkie naciśnięcie: Wprowadzanie znaków: *, +, P, W
	*	Przytrzymanie: Powiększenie/pomniejszenie czcionki menu
		Krótkie naciśnięcie : Zmiana trybu wprowadzania podczas pisania SMS; wprowadzanie znaku #
	#	Przytrzymanie: Włączenie/wyłączenie trybu milczy

\*Zależnie od ustawień użytkownika.





## 4. Użytkowanie telefonu

### 4.1 Włączanie telefonu

Naciśnij i przytrzymaj czerwony przycisk rozłączania, aby włączyć telefon.

Jeśli pojawi się żądanie kodu PIN musisz go wpisać. Znajdziesz go w zestawie startowym karty SIM.

Po wpisaniu kodu zatwierdź lewym klawiszem funkcyjnym LKF.

**Ostrzeżenie:** Wpisanie niepoprawnego kodu PIN 3 razy z rzędu spowoduje zablokowanie karty SIM. Można ją odblokować za pomocą kodu PUK. 10-krotne błędne wpisanie kodu PUK zablokuje kartę SIM na stałe.


### 4.2 Wyłączanie

Aby wyłączyć telefon naciśnij i przytrzymaj przycisk rozłączania.












### 4.3 Tryb czuwania

Gdy telefon jest włączony, ale nie są podejmowane żadne operacje to znajduje się on w trybie czuwania.

## Opis wyświetlacza



1. Sygnał sieci
2. Ikony pokazujące funkcje:

	Tylko sygnał dźwiękowy		Słuchawki podłączone
	Sygnał dźwiękowy + wibracje		Nowy SMS
	Tylko wibracje		Wyciszony
	Alarm aktywny		Włączone przekazywanie połączeń
	Nieodebrane połączenie		Roaming aktywny
Ikony mogą różnić się w zależności od wersji oprogramowania		* Ikona  pojawia się również w roamingu krajowym w sytuacji gdy abonent korzysta z sieci drugiego operatora	

3. Poziom baterii
4. Nazwa operatora lub własny numer
5. Godzina
6. Data
7. Opis klawiszy funkcyjnych

## **4.4 Blokada klawiatury**

Aby zablokować klawiaturę należy przesunąć przełącznik blokady w dół. Aby odblokować klawiaturę należy przesunąć przełącznik w górę. Nie trzeba odblokowywać klawiatury, by odebrać połączenie.

## **5. Obsługa MENU**

Aby wejść do MENU należy w trybie czuwania należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny.

Aby poruszać się po MENU należy użyć klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

Aby zatwierdzić wybraną funkcję należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny (LKF).

Aby powrócić do poprzedniego MENU (cofnąć), należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny (PKF). Aby przejść do stanu czuwania, naciśnij czerwoną słuchawkę.

## **6. Książka telefoniczna**

### **6.1 Zapisywanie kontaktów**

Możesz zapisać nowy kontakt na jeden z trzech sposobów:

1. W stanie czuwania wprowadź numer, wybierz „Opcje” (lewy klawisz funkcyjny), następnie „Zapisz w książ. telef”, wybierz czy chcesz zapisać kontakt w telefonie czy na karcie SIM i wprowadź nazwę kontaktu, naciśnij „Wykonano” (lewy prawy klawisz funkcyjny)
2. Możesz zapisać numer z listy połączeń nieodebranych i odebranych. W tym celu w stanie czuwania naciśnij zieloną słuchawkę, wybierz numer który chcesz zapisać i naciśnij „Opcje” (LKF). Wybierz „Zapisz”, naciśnij LKF, wybierz gdzie chcesz zapisać i wprowadź nazwę kontaktu. Naciśnij Ok, a następnie „Wykonano”
3. Możesz dodać nowy kontakt bezpośrednio do książki telefonicznej. W tym celu w stanie czuwania wybierz MENU->Kontakty->Nowy kontakt. Wybierz gdzie chcesz zapisać i wprowadź nazwę oraz numer kontaktu. Naciśnij Ok, a następnie „Wykonano”

## **6.2 Przeglądanie kontaktów**

### **Metoda 1**

1. Wybierz MENU->Kontakty->Szukaj
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

## Metoda 2

1. W trybie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny
2. Wpisz pierwszą literę nazwy, której szukasz
3. Telefon przejdzie do nazw na tą literę. Możesz przewijać listę klawiszami nawigacyjnymi GÓRA/DÓŁ.

naciskając klawisz „#” zmienisz tryb wpisywania tekstu

### 6.3 Usuwanie kontaktów

Jeśli chcesz usunąć kontakt z telefonu lub karty SIM wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz: MENU->Kontakty->Usuń
2. Wybierz czy chcesz usunąć jeden kontakt czy wszystkie. Jeśli wszystkie, wybierz czy z karty SIM czy z pamięci telefonu i potwierdź naciskając Tak.
3. Jeśli wybrałeś pojedynczo, możesz zaznaczyć które kontakty chcesz usunąć. W tym celu za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz właściwy kontakt, naciśnij Opcje, następnie Zaznacz. Możesz zaznaczyć więcej niż jeden kontakt. Po zaznaczeniu odpowiednich kontaktów naciśnij „Opcje” a następnie „Usuń zaznaczone” i zatwierdź naciskając Tak

### 6.4 Kopiowanie kontaktów

Aby skopiować kontakty z karty SIM do telefonu, bądź z telefonu na kartę SIM należy:

1. Wybierz: MENU->Kontakty->Kopiuj, a następnie wybierz, gdzie chcesz skopiować kontakty.
2. Wybierz czy chcesz skopiować kontakty pojedynczo czy wszystkie. Jeśli wszystkie, zatwierdź naciskając Tak
3. Jeśli wybrałeś pojedynczo, możesz zaznaczyć które kontakty chcesz skopiować. W tym celu za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz właściwy kontakt, naciśnij Opcje, następnie Zaznacz. Możesz zaznaczyć więcej niż jeden kontakt. Po zaznaczeniu odpowiednich kontaktów naciśnij „Opcje” a następnie „Kopiuj wybrane” i zatwierdź naciskając Tak.

## **6.5 Przenoszenie kontaktów**

Możesz przenieść kontakty z karty SIM do pamięci telefonu lub odwrotnie. W tym celu wybierz MENU->Kontakty->Przenieś. Dalej postępuj podobnie jak przy kopiowaniu kontaktów.

## **6.6 Czarna lista**

Wybierz MENU->Kontakty->Czarna lista->Status aby włączyć lub wyłączyć czarną listę. Jeśli czarna lista jest włączona, połączenia przychodzące z numerów znajdujących się na czarnej liście nie będą realizowane, dzwoniący z tego numeru zawsze usłyszy sygnał zajętości.

## **6.7 Zaznacz kilka**

Wybierz MENU->Kontakty->Zaznacz kilka a następnie:

- Wyślij SMS, jeśli chcesz wysłać SMSa do kilku odbiorców
- Wyślij wizytówkę, jeśli chcesz wysłać wizytówkę do kilku odbiorców
- Dodaj do czarnej listy, jeśli chcesz umieścić na czarnej liście kilka kontaktów.

## **6.8 Grupy kontaktów**

Możesz stworzyć pięć grup kontaktów. Do grupy możesz dodać tylko kontakty zapisane w pamięci telefonu.

## **6.9 Ustawienia książki telefonicznej**

### **6.9.1 *Top5 - ulubione numery***

Możesz ustawić pięć ulubionych numerów, które zawsze będą na górze listy kontaktów. W tym celu wybierz MENU->Kontakty->Ustawienia->Top5 i wybierz żądane numery

### **6.9.2 *Wybór pamięci***

Opcja ta umożliwia wybranie miejsca zapisywania kontaktów (na karcie SIM lub w pamięci telefonu)  
Wybierz: MENU->Kontakty->Ustaw. pamięci.

### **6.9.3 *Stan pamięci***

Opcja umożliwia sprawdzenie stanu pamięci karty i telefonu

Wybierz: MENU->Kontakty->Ustawienia->Stan pamięci

#### **6.9.4    *Proste wybieranie***

Wybierz MENU->Kontakty->Ustawienia->Proste wybier.->Stan aby włączyć lub wyłączyć szybkie wybieranie. Jeśli szybkie wybieranie jest włączone i są do klawiszy 3-9 przypisane numery, po przytrzymaniu odpowiedniego klawisza zostanie nawiązane połączenie z zapisanym numerem.

Aby przypisać numer do klawisza, wybierz MENU->Kontakty->Ustawienia->Proste wybier.->Ustaw klawisze. Następnie wybierz pod który klawisz chcesz przypisać numer, naciśnij LKF, wybierz numer z listy kontaktów i ponownie naciśnij LKF.

#### **6.9.5    *Podpowiedzi głosowe***

Wybierz MENU->Kontakty->Ustawienia->Podp. głosowe aby włączyć lub wyłączyć funkcję podpowiedzi głosowych. Jeśli funkcja jest włączona, podczas przeglądania książki telefonicznej zostaną wymówione cyfry zapisanego numeru

Uwaga: Jeśli w nazwie znajdują się cyfry, zostaną one odtworzone zamiast numeru telefonu, jeśli numer jest poprzedzony znakiem plus, numer nie zostanie odtworzony.

#### **6.9.6    *Mój numer***

Możesz wprowadzić swój numer (lub inny). W ustawieniach wyświetlacza możesz włączyć wyświetlanie tego numeru na ekranie w stanie czuwania.



## **7. Połączenia**

### **7.1 Bezpośrednie wybieranie numeru**

1. Wprowadź numer telefonu, na który chcesz zadzwonić

Dla połączeń międzynarodowych wymagane jest wprowadzenie „00” bądź „+” przed numerem. Aby wprowadzić „+” należy dwa razy nacisnąć klawisz „\*”

2. Naciśnij zieloną słuchawkę aby połączyć się z wybranym numerem
3. Aby zakończyć rozmowę naciśnij czerwoną słuchawkę.

### **7.2 Wybieranie numeru z książki telefonicznej**

W stanie czuwania naciśnij prawy klawisz funkcyjny (PKF) aby wejść do książki telefonicznej. Za pomocą przycisków GÓRA/DÓŁ wybierz właściwy kontakt. Jeśli chcesz szybko przejść do kontaktu zaczynającego się np. na literę U, naciśnij dwa razy klawisz 8. Aby nawiązać połączenie z wybranym kontaktem naciśnij zieloną słuchawkę.

### **7.3 Wybieranie numerów z listy ostatnich połączeń**

Naciśnij zieloną słuchawkę kiedy telefon jest w stanie czuwania aby przejść do listy ostatnich połączeń. Użyj

klawiszy GÓRA/DÓŁ aby poruszać się po liście połączeń. Naciśnij zieloną słuchawkę aby nawiązać połączenie.

## **7.4 Szybkie wybieranie**

Jeśli przypisałeś wcześniej kontakty do klawiszy 3-9, w stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj odpowiedni klawisz aby nawiązać połączenie.

### **7.1 Klawisz ICE.**

ICE (ang. In Case of Emergency, - w nagłym wypadku) - skrót informujący ratowników do kogo powinni zadzwonić w razie nagłego wypadku. Przyciśnięcie i przytrzymanie klawisza 2 ICE, wyświetla kontakty oraz informacje o użytkowniku

Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym świecie i pozwala na uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym, dlatego zaleca się uzupełnić kontakty alarmowe ( Kontakty ICE) oraz informację o użytkowniku- patrz poniżej: *Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych oraz Informacje o użytkowniku*

### **7.2 Połączenie alarmowe**

Jeśli nie masz ustawionego żadnego numeru SOS, po przytrzymaniu przycisku SOS nastąpi połączenie z numerem 112.

Możesz ustawić pięć numerów alarmowych. Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku SOS (znajduje się z

tyłu telefonu) zostanie uruchomiona funkcja SOS. Telefon uruchomi alarm i automatycznie wyśle SMSa i zadzwoni do wcześniej ustawionych kontaktów alarmowych jeden po drugim. Będą trzy próby dzwonienia do każdego ustawionego kontaktu. Telefon zadzwoni do następnego kontaktu gdy nie uda mu się połączyć z poprzednim. Jeśli jeden z numerów alarmowych odbierze połączenie, telefon włączy tryb głośnomówiący i zakończy procedurę SOS.

Jeśli żaden z zaprogramowanych numerów nie odbierze połączenia, telefon pozostanie w stanie alarmowym przez jedną godzinę, tzn. każde przychodzące połączenie zostanie automatycznie odebrane w trybie głośnomówiącym. Aby wyłączyć tryb SOS, przytrzymaj klawisz SOS.

### **7.2.1 Wprowadzanie, usuwanie, modyfikacja kontaktów alarmowych**

Możesz wybrać maksymalnie 5 numerów alarmowych. Aby szybko ustawić kontakt alarmowy, podczas przeglądania książki telefonicznej wybierz „Ustaw jako ICE1~ICE5

lub

Wejdź do głównego MENU naciskając lewy klawisz funkcyjny. Następnie wybierz: W nagłym wypadku->Kontakty alarmowe. Wybierz którą pozycję chcesz zmienić, naciśnij LKF i wybierz opcję:

**Z ks. telef**, aby dodać nowy numer alarmowy z kontaktów, po wybraniu właściwego numeru zatwierdź naciskając LKF.

**Ręcznie**, aby wprowadzić numer alarmowy  
**Usuń** aby usunąć zapisany już numer alarmowy  
**Edytuj** , aby zmienić zapisany już numer alarmowy

UWAGA:

Wprowadzenie numerów alarmowych jest równoznaczne z wprowadzeniem kontaktów ICE i odwrotnie

### **7.2.2    *Informacje o użytkowniku***

Wybierz MENU->W nagłym wypa..->Inf. o użytkowniku aby ustawić nazwisko użytkownika, jego choroby, alergie oraz grupę krwi.

Informacja ta wyświetli się po połączeniu alarmowym, oraz po przyciśnięciu klawisza „2”( ICE)

### **7.2.3    *Tekst alarmowy***

Możesz zmienić tekst wiadomości SMS, która zostaje wysyłana w czasie połączenia alarmowego. Domyślnie jest wpisany tekst: „*SMS alarmowy! Zadzwoń do mnie*” Aby zmienić treść wiadomości SOS, w MENU wybierz W nagłym wypa..->SMS alarmowy->Treść SMS-a. Wprowadź właściwy tekst i naciśnij OK.

Możesz włączyć lub wyłączyć wysyłanie wiadomości SOS w trybie alarmowym. W tym celu wybierz MENU-> W nagłym wypa..->SMS alarmowy->Wysyłanie SMS-a.

### **7.2.4    *Wyłączenie alarmu SOS***

Możesz włączyć/wyłączyć dźwięk alarmowy podczas nawiązywania połączenia SOS. W tym celu w MENU-> W nagłym wypa..->Alarm SOS.

### **7.2.5    *Komunikat SOS***

Jeśli komunikat jest włączony i połączenie SOS zostanie odebrane, odbiorca usłyszy komunikat: „Połączenie alarmowe, naciśnij klawisz 5 aby odebrać”. Jeśli odbiorca nie naciśnie klawisza 5 przez 60 sekund, telefon wybierze kolejny numer zapisany na liście numerów alarmowych. Potwierdzenie odebrania rozmowy poprzez naciśnięcie przycisku 5 zapewnia, że połączenie zostało odebrane przez człowieka, a nie np. przez pocztę głosową. Komunikat SOS można wyłączyć tylko w przypadku, gdy mamy pewność, że zapisane kontakty alarmowe mają anulowane wszystkie przekazy na pocztę głosową ( gdy zajęty, gdy nie odpowiada, gdy poza zasięgiem, gdy niedostępny...)

### **7.2.6    *Przycisk SOS***

Możesz włączyć lub wyłączyć przycisk SOS. W tym celu wybierz MENU-> W nagłym wypa..->Klawisz SOS.

## **7.3    Odbieranie połączeń**

Aby odebrać połączenie przychodzące naciśnij zieloną słuchawkę.

Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij czerwoną słuchawkę.

Aby wyciszyć połączenie przychodzące, naciśnij prawy klawisz funkcyjny PKF.

## 7.4 Przycisk głośnego mówienia

Podczas rozmowy naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby włączyć głośnik. Jeśli będziesz chciał wyłączyć głośnik ponownie naciśnij prawy klawisz funkcyjny.

## 8. Spis połączeń

Aby wejść do rejestru połączeń należy wejść do głównego MENU->Spis połączeń, a następnie wybrać:

**Nieodebr. łącz.** (aby wyświetlić połączenia nieodebrane). Jeśli nie odebrałeś połączenia, w trybie gotowości będzie wyświetlany symbol słuchawki na górze po lewej stronie ekranu oraz wskaźnik LED miga na niebiesko

**Wybierane numery** (aby wyświetlić wybierane numery).

**Odebrane poł.** (aby wyświetlić połączenia odebrane)

**Usuń rejestr** (aby usunąć wybrane połączenia z rejestru)

**Czas połączeń** (pozwala sprawdzić czas trwania wybranych połączeń)

**Licznik GPRS**

Pozwala sprawdzić ilość wysłanych i odebranych danych oraz wyzerować licznik.

Uwaga: Aby przeglądać rejestr połączeń wystarczy nacisnąć w stanie gotowości zieloną słuchawkę. Kolorowe symbole informują o rodzaju połączenia



Wybierane numery



Odebrane połączenia



Nieodebrane połączenia

## 9. Wiadomości SMS

Telefon umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości tekstowych SMS. Kiedy na ekranie wyświetla się ikona



oznacza to, że istnieje co najmniej jedna nieprzeczytana wiadomość. Dodatkowo że wiadomość SMS jest nieodczytana informuje wskaźnik LED migający na zielono.

Aby wejść do **MENU Wiadomości SMS** należy w trybie czuwania nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać Wiadomości->Skrz. odbiorcza. Kiedy skrzynka

odbiorcza jest pełna, ikona  będzie pulsować. Usuń wiadomości ze skrzynki odbiorczej aby rozwiązać problem.

### 9.1 Pisanie i wysyłanie SMS'ów


1. Wejdź w MENU->Wiadomości->Utwórz wiadomość->SMS, aby otworzyć edytor wiadomości.
2. Wpisz swoją wiadomość.
  - **Zmienianie metody wpisywania tekstu:** Aby móc zmienić metodę wpisywania tekstu (cyfry, duże lub małe litery) naciskaj klawisz „#”, jeśli chcesz wpisać symbol naciśnij klawisz „\*”.
3. **Wysyłanie wiadomości:** Naciśnij lewy klawisz funkcyjny aby wejść do opcji, wybierz „Wyślij do” i wybierz czy chcesz wprowadzić numer ręcznie czy wybrać z kontaktów. Wybierz numer i naciśnij OK. Jeśli chcesz SMS wysłać do wielu osób, możesz

dodać kolejne numery. Aby wysłać wiadomość, naciśnij „Opcje” a następnie „Wyślij”.

4. **Zapisywanie wiadomości:** Aby zapisać właśnie napisaną wiadomość naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybierz „Zapisz” . Wiadomość zostanie zapisana w folderze Robocze. Możesz ustawić aby wysyłane wiadomości były automatycznie zapisywane, w tym celu wejdź w MENU->Wiadomości->Ustawienia->SMS->Zapisuj wysłane.

## 9.2 Czytanie i odpowiadanie na SMSy

1. Gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona nieprzeczytanej wiadomości lub chcesz przeczytać odebrane wiadomości, wybierz MENU->Wiadomości->Skrz. odbiorcza. Aby odczytać wiadomość, naciśnij „Opcje” i wybierz „Podgląd”. Podczas czytania możesz skorzystać z dodatkowych opcji przyciskając lewy klawisz funkcyjny.

2. Ikona  przy wiadomości oznacza, że jest to wiadomość nieprzeczytana.

Naciskając „Opcję” podczas czytania wiadomości, wyświetlisz dodatkowe funkcje:

- Odpowiedz przez SMS: napisz SMS do nadawcy
- Zadzwoń: połącz się z nadawcą
- Usuń: usuwa wiadomość
- Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
- Zapisz jako szablon: wiadomość zostaje zapisana w szablonach



- Zaawansowane: pozwala na użycie numeru, adresu URL lub kodu USSD.

## 9.3 Skrzynki SMS

### 9.3.1 Skrzynka odbiorcza

Pokazuje wiadomości odebrane, posortowane względem daty odebrania.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

Aby wyświetlić dodatkowe funkcje, podczas przeglądania skrzynki odbiorczej naciśnij „Opcje”:

- Podgląd: pozwala odczytać wiadomość
- Odpowiedz przez SMS: napisz SMS do nadawcy
- Zadzwoń: połącz się z nadawcą
- Przekaż: pozwala przesłać wiadomość innemu odbiorcy
- Usuń: usuwa wiadomość
- Usuń wszystko: usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej
- Zapisz w książ. telef.: zapisuje numer nadawcy w kontaktach

### 9.3.2 Pozycje wysłane

W przypadku, gdy korzystasz z opcji Wyślij i zapisz wysłane wiadomości są wówczas zapisywane w folderze „Wysłane”.

Do poruszania w skrzynce odbiorczej należy używać klawiszy **GÓRA** i **DÓŁ**.

### **9.3.3    *Kopie robocze***

Możesz zapisywać niewysłane wiadomości w folderze „Robocze”. Aby to zrobić napisz swoją wiadomość i po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego wybierz „Zapisz”. Wejdź do Roboczych, aby wysłać, usunąć lub edytować zapisane wiadomości.

### **9.3.4    *Skrzynka nadawcza***

Jeśli nie udało się wysłać wiadomości, zostanie ona zapisana w skrzynce nadawczej.

### **9.3.5    *Wiadomości sieciowe***

Wiadomości sieciowe są rodzajem serwisu informacyjnego, wysyła je operator. W MENU->Wiadomości->Wiadomości sieciowe możesz włączyć lub wyłączyć funkcję, ustawić kanały, język oraz odczytać wiadomości.

## **9.4    Usuwanie wiadomości**

Aby usunąć wybraną wiadomość wejdź w opcje i wybierz „Usuń”.

Ustawienia wiadomości

Wejdź w MENU->Wiadomości->Ustawienia a następnie wybierz:

### **9.4.1    *SMS***

- **SIM**

- **Numer centrum wiadomości:** Pośredniczy pomiędzy abonentami przy przesyłaniu wiadomości SMS. Żeby

wysłać wiadomość SMS z telefonu komórkowego, należy mieć wpisany prawidłowy numer centrum SMS.


Numer ten otrzymasz od usługodawcy.

- **Okres ważności:** ustaw czas ważności wiadomości
- **Rodzaj wiadomości:** ustaw czy wiadomość ma być wysyłana jako faks, e-mail czy tekst
- **Raport doręcz.:** Możesz ustawić telefon, aby otrzymywać SMS zwrotny, że twoja wiadomość SMS została dostarczona do nadawcy (usługa sieciowa)
- **Ścieżka odpowiedzi:** pozwala włączyć/wyłączyć ścieżkę odpowiedzi
- **Połączenie:** pozwala wybrać rodzaj połączenia przy wysyłaniu SMS
  - Stan pamięci  
Pozwala sprawdzić status pamięci na karcie SIM i w telefonie.
  - Zapisuj wysłane wiadomości  
Pozwala włączyć/wyłączyć zapisywanie wysłanych wiadomości
  - Ustaw. pamięci  
Pozwala wybrać czy wiadomości mają być zapisywane w telefonie czy na karcie SIM

#### **9.4.2 Wiadomości serwisowe**


Możesz zezwolić na odbiór wiadomości serwisowych oraz w jaki sposób mają być uruchamiane.

### 9.4.3 *Rozmiar czcionki*

Pozwala ustawić rozmiar czcionki w SMS. Rozmiar czcionki można zmieniać za pomocą klawisza 


## 9.5 Poczta głosowa

Poczta głosowa to usługa operatora pozwalająca nam na zostawianie nagrań głosowych, gdy komuś nie uda się z nami połączyć. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się ze swoim operatorem. Jeśli chciałbyś zmienić swój numer skrzynki głosowej wybierz MENU->Wiadomości->Poczta głosowa i wprowadź właściwy numer.

Numer poczty głosowej możesz otrzymać od usługodawcy. Aby połączyć się z pocztą głosową wystarczy przycisnąć klawisz 

## 10. Dodatki

### 10.1 Radio FM

Telefon posiada wbudowany odbiornik radia FM. Możesz z niego korzystać bez zestawu słuchawkowego (dźwięk odtwarzany jest przez wbudowany głośnik), lecz należy pamiętać że odbiór słabszych stacji radiowych może być niemożliwy. Dlatego zaleca się podłączenie zestawu słuchawkowego który działa również jako antena. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego nadal jest możliwy odbiór radia w głośniku poprzez naciśnięcie i przytrzymanie klawisza 

**Ostrzeżenie:** Jakość odbioru zależy od miejsca, w którym się znajdujesz. Wpływ na odbiór stacji radiowych ma wiele czynników zewnętrznych, które mogą powodować słabą jakość odbioru, nie jest to jednak podstawą do reklamacji towaru.

Aby włączyć radio wybierz MENU->Radio FM. Aby wyłączyć radio, naciśnij czerwoną słuchawkę. Jeśli jest włączona opcja Graj w tle, przed wyłączeniem radia zatrzymaj jego odtwarzanie za pomocą klawisza 5, a następnie naciśnij czerwoną słuchawkę. W przeciwnym wypadku radio będzie cały czas odtwarzane.

Funkcje przycisków podczas odtwarzania radia:

- +/- (na lewym boku): głośniej/ciszej
- GÓRA: zwiększenie częstotliwości o 0,1 MHz
- DÓŁ: zmniejszenie częstotliwości o 0,1 MHz
- 5: wstrzymanie/wznowienie odtwarzania
- 4: poprzednia stacja
- 6: następna stacja
- PKF (prawy klawisz funkcyjny): powrót do menu
- LKF (lewy klawisz funkcyjny) – opcje: Lista kanałów, wprowadzanie ręczne, automatyczne wyszukiwanie, ustawienia (graj w tle)

## 10.2 Kalkulator

Aby włączyć kalkulator, wybierz MENU->Kalkulator. Możliwe są następujące działania matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie.

Wprowadź pierwszą liczbę używając klawiszy 0-9, następnie za pomocą GÓRA/DÓŁ wybierz działanie, wprowadź drugą liczbę i za pomocą klawiszy Góra/Dół wybierz „=”.

### **10.3 Alarm**

Możesz ustawić pięć niezależnych alarmów w telefonie. W celu włączenia alarmu wybierz MENU->Alarm. Wybierz odpowiedni alarm i naciśnij Edytuj. Możesz włączyć/wyłączyć alarm, ustawić godzinę alarmu, dźwięk alarmu, typ alarmu oraz powtarzanie. Jeśli telefon jest wyłączony, funkcja alarmu będzie dalej działać jeśli pozwala na to stan akumulatora. Jeśli alarm się włączy, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby wyłączyć budzik. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny aby włączyć funkcję drzemki, alarm włączy się ponownie za 4 minuty.

### **10.4 Kalendarz**

Aby włączyć funkcję kalendarza, wybierz MENU->Organizer->Kalendarz.

Aby przejść do kolejnego/poprzedniego dnia użyj klawiszy Góra/Dół. Aby przejść do poprzedniego/następnego tygodnia użyj klawiszy 2 i 8.

W kalendarzu możesz zapisać przypomnienia o ważnych wydarzeniach. Jeśli na dany dzień jest ustawione jakieś przypomnienie, zostanie przy nim wyświetlony czerwony trójkąt. Aby wyświetlić wszystkie zadania z danego dnia, naciśnij „Opcję” a następnie wybierz „Podgląd”  
Naciśnij „Opcje” i wybierz:

- Podgląd: pozwala zobaczyć zadania zapisane na dany dzień, możesz zadanie usunąć lub edytować
- Zobacz wszystkie: pozwala zobaczyć wszystkie zadania zapisane na dany dzień
- Dodaj zadanie: pozwala ustawić zadanie na dany dzień. Możesz wybrać rodzaj zadania, datę rozpoczęcia i zakończenia, powiadomienie alarmem itp. Po ustawieniu wszystkich opcji naciśnij Wykonaj (prawy klawisz funkcyjny)
- Usuń zadanie: pozwala usunąć wybrane zadania
- Idź do daty: wprowadź datę do której chcesz przejść
- Idź do dzisiejszej daty: pozwala przejść w kalendarzu do aktualnej daty.

## **10.5 Zadania**

Aby zobaczyć wszystkie zapisane zadania, wybierz MENU->Organizer->Zadania. Za pomocą przycisków Góra/Dół wybierz właściwe zadanie i naciśnij Opcje (LKF), aby zobaczyć szczegóły zadania, usunąć je lub edytować. Jeśli został ustawiony alarm dla zadania, o wyznaczonej godzinie telefon zacznie dzwonić i wyświetli treść zadania.

## **11. Ustawienia**

Wybierz MENU->Ustawienia a następnie:

### **11.1 Ustawienia telefonu**

#### **11.1.1 Ustawienia daty i czasu**

Aby ustawić datę i czas, wybierz MENU->Ustawienia->Ustaw. telefonu->Data i godzina. Wybierz „Strefa



czasowa” aby ustawić właściwe miasto, a następnie „Ustaw czas” i „Ustaw datę” aby wprowadzić godzinę i datę. Do poruszania się pomiędzy poszczególnymi cyframi użyj klawiszy Góra/Dół, do wprowadzenia daty i godziny użyj przycisków 0-9.

Możesz również ustawić format godziny (12h lub 24h), format daty (DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR lub RRRR/MM/DD) oraz separator daty.

Jeśli akumulator zostanie wyjęty z telefonu, po ponownym włożeniu musisz ustawić datę i godzinę.

### **11.1.2 Planow. wł/wył**

Możesz ustawić o której godzinie telefon ma się automatycznie włączyć lub wyłączyć.

W przypadku, gdy ustawisz automatyczne wyłączanie ikona będzie czerwona , jeśli ustawisz włączanie ikona  będzie zielona

### **11.1.3 Język**

Pozwala zmienić język menu telefonu. Jeśli przypadkowo ustawisz obcy język, aby zmienić na właściwy naciśnij w stanie czuwania:

- 1x LKF (lewy klawisz funkcyjny)
- 2x Góra
- 2x LKF
- 2x Dół
- 1x LKF

wybierz właściwy język i naciśnij LKF



### **11.1.4 Wyświetlacz**

Możesz ustawić tapetę, kontrast wyświetlacza oraz czas podświetlania, animację przy włączaniu i wyłączaniu telefonu, a także włączyć/wyłączyć wyświetlanie daty i godziny w stanie czuwania oraz pokazywanie nazwy operatora lub Mojego numeru. Możesz również ustawić zegar jako wygaszacz ekranu.

#### **Głośność klawiszy**

Funkcja pozwala zmienić głośność dźwięku klawiszy. Użyj klawiszy +/- lub Góra/Dół aby ustawić odpowiednią głośność i zatwierdź naciskając LKF.

### **11.1.5 Klawisze dedykowane**

Możesz zmienić funkcje jaką pełnią klawisze Góra/Dół w stanie czuwania. Wybierz który klawisz chcesz ustawić (Góra czy Dół), naciśnij „Edytuj”, wybierz odpowiednią funkcję, np. kalendarz i naciśnij Ok.

## **11.2 Ustawienia połączeń**

### **11.2.1 Identyfikacja numeru**

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia ukrycie własnego numeru podczas połączenia. Wybierz „Ustala sieć”, „Ukryj numer” lub „Pokaż numer” i naciśnij „Ok”.

### **11.2.2 Połączenie oczekujące**

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji.

Po wejściu w opcję MENU->Ustawienia->Ustaw. połączeń->Połączenie oczekujące możesz sprawdzić stan dostępności oraz wybrać, czy chcesz aktywować tę funkcję.

Jeżeli oczekiwanie na połączenie jest włączone, a użytkownik prowadzi rozmowę, każde następne połączenie przychodzące będzie sygnalizowane przez emitowany sygnał drugiego połączenia. Możliwe jest odebranie drugiego połączenia oraz zawieszenie pierwszego.

### **11.2.3 Przekazywanie połączeń**

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tą usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Użytkownik może ustawić przekazywanie połączeń przychodzących bezpośrednio do poczty głosowej lub pod inny wybrany numer.

1. Aby ustawić usługę Przekazywania połączeń należy wejść: MENU->Ustawienia->Ustaw. połączeń->Przekazywanie poł.
2. Następnie wybierz, kiedy chcesz przekazywać połączenia z dostępnej listy: **1 Przekazuj wszystkie poł. głosowe** (Przekazywanie wszystkich połączeń przychodzących na wybrany numer), **2 Przekazuj gdy niedostępny** (Przekazuje rozmowy, gdy masz wyłączony telefon lub jesteś poza zasięgiem), **3 Przekazuj gdy nie odbieram** (Przekazuje rozmowy

przychodzące, gdy nie odbierasz telefonu), **4 Przekazuj gdy zajęte** (Przekazywanie połączeń przychodzących, gdy prowadzisz aktualnie rozmowę), **5 Przekazuj wszystkie połączenia danych**

3. Naciśnij **Aktywuj** i wpisz numer, na który chcesz przekazywać połączenia aby aktywować usługę lub **Wyłącz** aby wyłączyć usługę.

Aby sprawdzić, jaki jest aktualnie wybrany stan usługi wybierz opcję **Sprawdź stan**

#### **11.2.4 Blokada połączeń**

Jest to usługa sieciowa. Jeżeli operator oferuje tę usługę, należy dokonać odpowiedniej konfiguracji. Ta funkcja umożliwia zablokowanie różnego typu połączeń.

1. Wejdź do:

MENU->Ustawienia->Ustaw. połączeń->Blokada połączeń

2. Z listy wybierz rodzaj połączeń, które chcesz blokować.

Możesz blokować wszystkie połączenia wychodzące, wszystkie połączenia wychodzące międzynarodowe, połączenia międzynarodowe (za wyjątkiem połączeń do kraju), wszystkie połączenia przychodzące oraz połączenia przychodzące podczas roamingu. Możesz także zmienić hasło blokady.

Ustawienia zaawansowane

- Autopowtarzanie: Gdy funkcja jest włączona, gdy próba nawiązania połączenia się nie uda, telefon automatycznie spróbuje ponownie nawiązać połączenie

- Dźwięk w tle: Możesz ustawić dźwięk jaki będą słyszeć w tle osoby z tobą rozmawiające, np. dźwięk motoru.
- Wyświetl. czasu poł.: Jeśli funkcja jest włączona, podczas rozmowy na wyświetlaczu będzie widoczny czas trwania połączenia.
- Przypomnienie czasu: Możesz ustawić sygnalizację czasu trwania połączenia. Co określony czas (30-60sek) lub po określonym czasie (1-3000sek) usłyszysz podczas rozmowy sygnał powiadamiający że minął określony czas.
- Odbieranie połączeń: Możesz ustawić aby połączenia były odbierane poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza lub automatycznie w gdy jest podłączony zestaw słuchawkowy.

### 11.3 Profile

Telefon posiada kilka profili, za pomocą których możesz szybko dostosować telefon do różnych sytuacji. Każdy z profili możesz aktywować oraz dostosować według swoich potrzeb. Dostępne są profile: Ogólny, Cichy, Spotkanie, Na zewnątrz.

W każdym z profili możesz zmienić:

- Typ alertu (tylko dzwonek, tylko wibracja itp)
- Typ dzwonka (pojedynczy lub powtarzany)
- Dźwięk dzwonka
- Głośność dzwonka
- Sygnał wiadomości
- Głośność sygnału wiadomości
- Dźwięk klawiatury

- Dźwięk przy włączaniu telefonu
- Dźwięk przy wyłączaniu telefonu
- Dźwięk ostrzeżeń (np. o niskim poziomie akumulatora)
- Wypowiadanie numeru przychodzącego (podczas połączenia przychodzącego zostaną wypowiedziane cyfry numeru przychodzącego).

W stanie czuwania naciśnij i przytrzymaj klawisz # aby włączyć profil cichy, przytrzymaj ponownie klawisz # aby wrócić do poprzedniego profilu.

## **11.4 Ustawienia sieci**

- Wybór sieci: Możesz wybrać operatora ręcznie lub automatycznie oraz ustawić preferowanego operatora.
- Połączenie GPRS: Pozwala wybrać czy połączenie GPRS ma być nawiązywane w razie potrzeby czy zawsze
- Pref. transfer GPRS

## **11.5 Ustawienia zabezpieczeń**

### **11.5.1 Kod PIN**

Możesz włączyć/wyłączyć żądanie kodu PIN przy uruchamianiu telefonu oraz zmienić kod PIN

### **11.5.2 Zabezpieczenie telefonu**

Możesz włączyć blokadę telefonu. Przy włączaniu telefonu będziesz musiał wprowadzić kod blokady. Domyślny kod to 1122.

### **11.5.3 Automatyczna blokada klawiatury**

Funkcja pozwala włączyć oraz ustawić po jakim czasie klawiatura będzie automatycznie blokowana.

## **11.6 Przywracanie ustawień fabrycznych**

Dzięki tej opcji możesz przywrócić ustawienia fabryczne. Wybierz:

MENU->Ustawienia->Przywróć ustaw. fabryczne., a następnie wprowadź hasło zabezpieczające. Na koniec potwierdź lewym klawiszem funkcyjnym.

**Ostrzeżenie:** Domyślne hasło zabezpieczające to: 1122

## **11.7 Skróty**

Możesz przypisać jakie funkcje mają być dostępne, jeśli do klawisza Góra lub Dół została przypisana funkcja Skróty (patrz punkt Klawisze dedykowane).

## **11.8 Usługi sieciowe**

W MENU wybierz Usługi

### **11.8.1 Usługi SIM**

Niezależnie od funkcji samego telefonu, karta SIM może oferować dodatkowe usługi. Nazwa i funkcje tego menu zależą od rodzaju dostępnych usług.

Usługi wymagające połączenia z internetem być niedostępne,

## **12. Podłączenie do komputera**

Możesz podłączyć telefon do komputera za pomocą kabla USB, dzięki czemu możesz kopiować i przenosić pliki między telefonem i komputerem

Podłączanie:

- włóż kabel USB do telefonu
- podłącz drugi koniec kabla do portu w komputerze
- na ekranie telefonu zostanie wyświetlony komunikat: „Pamięć masowa” oraz „Port COM”. Wybierz Pamięć masowa

## **13. FAQ (Rozwiązywanie problemów)**

Dokonywanie napraw telefonu możliwe jest tylko i wyłącznie przez autoryzowany serwis. Nie wolno dokonywać napraw ani przeróbek samemu pod groźbą utraty gwarancji!

Miga kolorowa dioda (wskaźnik LED)	<p>Jeśli miga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>na zielono- masz nieprzeczytaną wiadomość SMS- sprawdź czy wszystkie wiadomości są przeczytane w skrzynce odbiorczej SMS</li> <li>na niebiesko- nieodebrane połączenie – przejrzyj spis połączeń nieodebranych</li> <li>na czerwono- słaba bateria, podłącz telefon do ładowarki</li> </ul>
„Nie można nawiązać połączenia”	<p>Należy sprawdzić czy wybierany numer jest poprawny. Wybierając numer innego kraju należy zawsze dodać odpowiedni prefiks (np. Niemcy 0049 lub +49)</p> <p>Jeżeli użytkownik posiada kartę typu prepaid (zasilenia kartą), należy sprawdzić, czy dostępne są środki na koncie, by wykonać połączenie.</p>
„Karta SIM jest włożona, możliwe tylko wykonywanie połączeń alarmowych (112)”	Należy upewnić się czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Telefon nie działa, po podłączeniu ładowarki nie ładuje się	<p>Być może telefon jest wyłączony, należy włączyć telefon przyciskając przycisk włączenia (czerwona słuchawka) przez ok. 3 sekundy.</p> <p>Po dłuższym nie korzystaniu z telefonu akumulator może być w stanie tzw. „głębokiego rozładowania”, aby przywrócić prawidłową pracę należy pozostawić podłączoną ładowarkę mimo że na wyświetlaczu nic się nie ukazuje.</p>



„Czy można wykonywać połączenia będąc za granicą?”	Jeżeli użytkownik znajduje się poza granicami kraju, telefon loguje się automatycznie do sieci zagranicznej, jeżeli włączony został ROAMING. Należy zasięgnąć informacji u operatora.
„Czy możliwe jest wykonanie połączenia alarmowego w miejscu, gdzie nie ma zasięgu lub gdy na koncie nie ma środków?”	<p>Nie można wykonać jakiegokolwiek połączenia, jeżeli telefon nie jest w zasięgu sieci.</p> <p>Jeżeli użytkownik nie posiada środków na koncie możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numer 112.</p>
„Jak można zwiększyć zasięg?”	<p>Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis „Nie działa”, oznacza to brak odpowiedniego sygnału lub środków na koncie. Jednakże w tym przypadku możliwe jest wykonywanie połączeń alarmowych pod numerem 112 pod warunkiem, że znajdujemy się w zasięgu sieci innego operatora.</p> <p>Miejsca takie jak budynki ograniczają zasięg, należy zbliżyć się do okna, bądź wyjść poza teren skupiający wiele budowli.</p>
„Na wyświetlaczu pojawia się „Klawiatura zablokowana”, klawisze nie działają”.	Włączona jest blokada klawiatury, należy. Należy odblokować klawiaturę przesuwając suwak blokady w górę.

„Co to jest centrum wiadomości SMS?”	Numer centrum operatora, gdzie przechowywane są wiadomości tekstowe. Numer jest przechowywany na karcie SIM, lecz w menu telefonu można go zmienić i wprowadzić inny.
„Kiedy naliczana jest opłata za połączenie?”	Opłata jest naliczana zaraz po ustanowieniu połączenia. Należy zasięgnąć informacji u operatora, jaki jest tryb naliczania.
Jak sprawdzić czy SMS dotarł do odbiorcy?	Należy włączyć opcję Raport doręczeń. Po dostarczeniu wiadomości nadejdzie SMS zwrotny, z informacją, że wiadomość dostarczono (usługa sieciowa).

## 14. Warunki użytkowania i bezpieczeństwa

- Nie należy włączać telefonu jeżeli może spowodować zakłócenia w pracy innych urządzeń!
- Nie wolno używać telefonu bez odpowiedniego zestawu podczas prowadzenia pojazdu.
- Telefon emituje pole elektromagnetyczne, które może mieć negatywny wpływ na inne urządzenia elektroniczne w tym np. sprzęt medyczny.  
Należy zachować zalecana przez producentów aparatury medycznej odległość między telefonem a wszczepionym urządzeniem medycznym, takim jak np. rozrusznik serca. Osoby ze wszczepionymi urządzeniami powinny zapoznać się z wytycznymi producenta wszczepionego urządzenia medycznego i stosować się do tych wskazówek. Osoby z rozrusznikiem serca nie powinny nosić telefonu w kieszeni na piersi, powinny trzymać telefon przy uchu po przeciwnej stronie ciała w stosunku do urządzenia medycznego w celu zminimalizowania ryzyka zakłóceń oraz natychmiast wyłączyć telefon w razie podejrzeń, że występują zakłócenia;
- Nie wolno używać telefonu w szpitalach, samolotach, przy stacjach paliw oraz w pobliżu materiałów łatwopalnych.
- Nie wolno dokonywać samodzielnych napraw, bądź przeróbek. Wszelkie usterki powinny być usuwane przez wykwalifikowany serwis.

- Urządzenie i jego akcesoria mogą składać się z drobnych części. Telefon oraz jego elementy należy chronić przed dziećmi.
- Telefonu nie wolno czyścić substancjami chemicznymi, bądź żrącymi.
- Nie wolno używać telefonu w niewielkiej odległości od kart płatniczych i kredytowych – może to spowodować utratę danych na karcie.
- Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie rozmawiać przez telefon przy podłączonej ładowarce sieciowej.
- Telefon nie jest wodoodporny, nie należy poddawać go działaniom wody ani innych substancji ciekłych. Nie umieszczaj urządzenia w miejscu, gdzie może zostać ochlapane wodą lub innym płynem.
- **Nie wolno wystawiać urządzenia na działanie niskich i wysokich temperatur oraz bezpośredni wpływ promieni słonecznych. Nie wolno umieszczać urządzenia w pobliżu instalacji grzewczej. np. kaloryfer, grzejnik, piekarnik, piec CO, ognisko, grill itp.**

## 15. Warunki gwarancji

Na telefon udzielana jest gwarancja, której nieodłącznym elementem jest dowód zakupu.

Za naprawę telefonów uszkodzonych w wyniku złego użytkowania, wyładowania elektrostatycznego lub uderzenia pioruna, będzie pobierana opłata. Jeżeli użytkownik podjął próbę samoczynnej naprawy lub przeróbki powoduje to utratę gwarancji!

Powyższe informacje są umieszczone w celach informacyjnych.

## **16. Informacje dotyczące akumulatora**

W telefonie znajduje się akumulator, który może być ponownie ładowany za pomocą ładowarki załączonej do kompletu. Zaraz po zakupie telefonu należy sformatować akumulator tzn. w pełni naładować go i rozładować, cykl powtórzyć 3 razy. Dzięki formatowaniu, akumulator posiadać będzie najlepszą wydajność.

Czas pracy telefonu uzależniony jest od różnych warunków pracy. Znacząco na krótszą pracę wpływa to jak daleko znajdujemy się od stacji przekaźnikowej oraz długość i ilość prowadzonych rozmów. W czasie przemieszczania się, telefon na bieżąco przełącza się między stacjami przekaźnikowymi, co również ma duży wpływ na czas pracy.

Akumulator po kilkuset ładowaniach i rozładowaniach w naturalny sposób traci swoje właściwości. Jeżeli użytkownik zaobserwuje znaczną utratę wydajności, należy zaopatrzyć się w nowy akumulator.

Należy używać tylko i wyłączenie akumulatorów zalecanych przez producenta. Nie należy pozostawiać podłączonej ładowarki dłużej niż 2-3 dni.

Nie wolno trzymać telefonu w miejscach o zbyt dużej temperaturze. Może to mieć negatywny wpływ na akumulator jak i sam telefon.

Nigdy nie wolno używać akumulatora z widocznymi uszkodzeniami. Może to doprowadzić do zwarcia obwodu i uszkodzenia telefonu. Akumulator należy wkładać zgodnie z polaryzacją.

Pozostawianie akumulatora w miejscach o zbyt dużej lub niskiej temperaturze obniży jego żywotność. Akumulator należy przechowywać w temperaturze od 15°C do 25°C. Jeżeli do telefonu zostanie włożona zimna bateria, telefon może nie działać poprawnie i istnieje ryzyko uszkodzenia.



W zestawie znajduje się akumulator Li-polymer. Zużyte akumulatory są szkodliwe dla środowiska. Powinny być składowane w specjalnie przeznaczonym do tego punkcie, w odpowiednim pojemniku, zgodnie

z obowiązującymi przepisami. Baterii i akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych, należy oddać je do miejsca zbiórki.

**NIE WOLNO WRZUCAĆ BATERII ANI  
AKUMULATORÓW DO OGNIA!**

## **17. Informacje o SAR**

Model ten spełnia międzynarodowe wytyczne w zakresie oddziaływania fal radiowych. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie przekroczyć limitów oddziaływania fal radiowych, zalecanych przez międzynarodowe wytyczne. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną organizację naukową ICNIRP z uwzględnieniem

marginesu bezpieczeństwa w celu zagwarantowania ochrony wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia. Te wytyczne wykorzystują jednostkę miary zwaną Specific Absorbtion Rate (SAR) – absorpcją właściwą.

Wyznaczona przez ICNIRP graniczna wartość współczynnika SAR dla urządzeń przenośnych wynosi 2,0 W/kg.

Wartość SAR jest mierzona przy największej mocy nadawczej, rzeczywista wielkość w czasie pracy urządzenia jest zazwyczaj niższa od wyżej wskazanego poziomu.

Wynika to z automatycznych zmian poziomu mocy urządzenia, celem zapewnienia, że urządzenie używa tylko minimum wymagane do połączenia z siecią. Chociaż mogą występować różnice w wartościach współczynnika SAR w przypadku różnych modeli telefonów, a nawet w przypadku różnych pozycji użytkownika – wszystkie one są zgodne z przepisami dotyczącymi bezpiecznego poziomu promieniowania. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdziła, że obecne badania wykazały, że nie ma potrzeby stosowania żadnych specjalnych obostrzeń w stosowaniu urządzeń mobilnych. Zaznacza także, że w przypadku chęci zredukowania wpływu promieniowania należy ograniczyć długość rozmów lub w czasie rozmowy używać zestawu słuchawkowego, bądź głośnomówiącego by nie trzymać telefonu blisko ciała lub głowy.

## 18. Informacja dotycząca ochrony środowiska

**Uwaga:** To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



■ Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych.

**Uwaga:** tego sprzętu nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych!!! Wyrób należy utylizować poprzez selektywną zbiórkę w punktach do tego przygotowanych. Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.





www.maxcom.pl

**MAXCOM S.A.** 43-100 Tychy, ul. Towarowa 23a, tel. +48 32 327 70 89, fax +48 32 327 7860

## Deklaracja Zgodności 1/2013/EC

Maxcom S.A., ul. Towarowa 23a, 43-100 Tychy deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że:

**Dwuzakresowy telefon komórkowy GSM do użytku w publicznych  
sieciach 900/1800MHz  
Maxcom MM705BB z dołączonym zasilaczem**

**spełnia wszystkie kluczowe wymagania Dyrektywy 1999/5/EC - R&TTE (Wyposażenie radiowe  
i terminali telekomunikacyjnych).**

Telefon jest zgodny niżej wymienionymi normami zharmonizowanymi.

**Bezpieczeństwo** EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011

**EMC:** ETSI EN 301 489-1V1.9.2 (2011-09)  
ETSI EN 301 489-7V1.3.1 (2005-11)  
ETSI EN 301 489-17 V2.2.1 (2012-09)

**SAR:** EN50360/EN62209-1  
EN62311/EN62209-2

**Radio:** ETSI EN301 511 V9.0.2 (2001-03)  
ETSI EN300 328 V1.7.1 (2006-10)

**Urządzenia systemów akustycznych:**  
EN50332-1:2000

*Procedura badania zgodności, o której mowa w artykule 10 i która została wyszczególniona  
w załączniku [IV] Dyrektywy 1999/5/EC, została przeprowadzona przy współudziale następującej  
instytucji:*

**EMCCert Dr. Rasek: Oznaczenie identyfikacyjne: 0678,**

*Raporty techniczne i świadectwa badań:*

Report No.: ATS2012993, 2012-12-17  
Report No.: 20121126EMC-A; 2012-12-20  
Report No.: 20121126SAR; 2012-12-09  
Report No.: 20121126RF-C; 2012-12-09  
Report No.: 20121126RF-B; 2012-12-09  
Report No.: 20121126SPL; 2012-12-09

**Dwie ostatnie cyfry roku, w którym naniesiono oznakowanie CE : 13**

**MaxCom S.A.**  
43-100 TYCHY, ul. Towarowa 23a  
tel. 32/3277089, fax 32/3277860  
NIP: 646-25-37-364, REGON: 277703221  
Tychy, 7 stycznia 2013  
miejscowość, data

**"MAXCOM" S.A.**  
PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Wituliz

imię i nazwisko osoby upoważnionej

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000410197

ING Bank Śląski Oddział w Tychach rachunek nr : 60 1050 1214 1000 0022 6197 4329

NIP 646-25-37-364 REGON 277703221 Numer Rejestru GIOŚ: E0001274WZBW

Niektóre informacje zamieszczone w tej instrukcji mogą różnić się w zależności od konfiguracji telefonu. Zależy to od zainstalowanego oprogramowania, usługodawcy oraz karty SIM. Zastrzega się prawo do dokonywania zmian w produkcie oraz jego funkcjach, bez uprzedniego przedstawienia informacji na ten temat.

Pomoc techniczna, - numer: 32 325 07 00 lub email [serwis@maxcom.pl](mailto:serwis@maxcom.pl)



**MAXCOM S.A.  
43-100 Tychy,  
ul Towarowa 23a  
POLAND  
tel. 32 327 70 89  
fax 32 327 78 60**

**www.maxcom.pl  
office@maxcom.pl**

**CE 0678**

MM705 v01-01-2013